

# Bedienung und Pflege Ihres



## Schließsystems

### Bedienung

Zur Bedienung des iLOQ-Zylinders führen Sie den iLOQ-Schlüssel vollständig in den Schließkanal ein und drehen den Schlüssel. Wenn sich der Schlüssel nicht drehen lässt, dann ziehen Sie ihn wieder ganz heraus und wiederholen den Vorgang, diesmal etwas langsamer.

Durch Einführen des iLOQ-Schlüssels in den iLOQ-Schließzylinder wird elektrische Energie erzeugt. Wenn die Bewegung zu schnell ist, verbleibt der Zylinder im verriegelten Zustand. Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Einführen des Schlüssels in den Schließzylinder.

### Pflege



Der Kontaktdraht des Schlüssels muss sauber und glatt sein. Wenn der Kontaktdraht verschmutzt ist, reinigen Sie ihn mit einem weichen Tuch. Wenn der Kontaktdraht beschädigt ist, muss der Schlüssel ersetzt werden. Hierfür entstehen Ihnen Kosten. Wenden Sie sich in diesem Falle an unsere Geschäftsstelle. Verwenden Sie den iLOQ-Schlüssel ausschließlich für Ihren iLOQ-Schließzylinder, andernfalls könnte der Schlüssel beschädigt werden. Führen Sie keine anderen Gegenstände in den iLOQ-Schließzylinder ein.

**Nach ca. 10.000 Benutzungen** sollte nur auf die kleinen Kontaktrollen, die sich oben am Anfang des iLOQ-Schließkanales befinden, eine geringe Menge (einmaliger, kurzer Sprühstoß) eines geeigneten Multifunktionsproduktes mit einem Sprühhörchen, wie z. B. WD-40®, das Sie auch für vieles andere verwenden können, gesprüht werden.

Sollten Sie selbst dazu nicht in der Lage sein, dann wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Geschäftsstelle.

Geschäftsstelle: 86156 Augsburg, Reinöhlstraße 40 1/2

Telefon: (08 21) 2 17 39 - 0  
Telefax: (08 21) 2 17 39 - 20  
info@baugenossenschaft-augsburg.de  
www.baugenossenschaft-augsburg.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr  
Freitag: 9.00 – 11.00 Uhr